




COLI+

スマートペット給水器2.0L 取扱説明書



NDK-SPW10

ご使用前に本書をよくお読みください。後で参照できるように、
取扱説明書を安全な場所に保管してください。

部品の確認



給水器本体
(トレイ、タンク)*1



電源ベース*1



フィルター*1



フォーム*1



電源
アダプター*1




清掃用
ブラシ*1



取扱説明書*1

機器の詳細確認名称




設置

- ① タンク、トレイ、フィルタートレイは洗淨が可能です。使用前にタンクの表面を拭いて乾かしてください。


電源ベースは洗わないでください。

きれいな水に30分間浸した後、流水で30秒間洗淨して使用してください。




- ② 水を入れるときは、水の量が最大水位線を超えないようにしてください。

- ③ ポンプにシリコンチューブを取り付け、タンク内に設置、フィルター、トレイを図のように組み立ててタンクに取り付けます。



- ④ 電源ベースの上にタンクを設置、電源ケーブルを電源アダプタに接続し、コンセントに差し込みます。



接続

専用アプリをダウンロードしてください。アプリ「COLI+」はiOSとAndroid OSの両方で利用可能です。App StoreまたはGoogle Playで「COLI+」という名前を検索するか、QRコードをスキャンすることでダウンロードできます。



1)アプリを開き、ユーザ契約とプライバシーポリシーを確認いただいた上で、「同意する」をクリック、「登録」をクリックして登録します。アカウントが既にある場合は、[既存のアカウントでログイン]をクリックしてログインします。

2)メールアドレスを入力し、認証コードを入力して登録を完了します。

3)「プロフィール」>「グループの管理」>「グループ作成」をクリックすると、グループに関する設定を変更できます。

4) スマートフォンの機能を有効にした後、給水器の電源を入れます。

5) スマートフォンが WiFi 2.4 GHz に接続されていることを確認します。

6) 電源ベースのLEDランプが青く点滅していることを確認してください。

7) COLI+ アプリのホーム画面、右上の「+ボタン」をクリックし、「デバイスの追加」をクリックします。

自動接続) アプリの上部に給水器が自動的に検索されます。検索が完了したら、[完了]ボタンをクリックして登録を完了します。

手動接続) COLI+カテゴリから給水器を選択します。右上の選択項目の中からWiFiモードを選択します。アプリに表示される指示に従って設定を進めます。

WiFiネットワークを選択し、パスワードを入力して[次へ]をクリックします。デバイスの検索が完了したら、[完了]ボタンをクリックして登録を完了します。

参照：再設置のための機器のリセット方法) 電源ベースの前面にあるLED部分がタッチボタンです。

対応するボタンを5秒以上押し続けると、「ピッ」音と青でLEDがすばやく点滅し、リセットが完了します。

状態確認

ステータスLEDインジケータ	青色に点灯	接続済み/通常モード
	青で点滅	接続が切断/設定準備ができています
	青でゆっくり点滅	間欠モード
	赤色で点灯	水が少ない/水がない
	赤で点滅	フィルターが期限切れです
	赤色と青色の交互点滅	ポンプ離脱時
タッチボタン	1秒間短く押す	作業モードの切り替え
	3秒間長押し	フィルターの交換
	5秒間長押し	リセット

仕様

製品名：スマートペット給水器2.0L	電源: DC5V≒1A
型式：NDK-SPW10	入力電圧：100～240V、50/60Hz
サイズ: 195*192*140mm	容量：2.0L
材質：ABS	保証：1年
動作温度：0℃～40℃	重量：588g
動作湿度：10%-80%RH（結露なきこと）	UVC波長: 260-280nm
通信: WiFi 2.4GHz	

注意事項

1. 給水器全体を清掃したり、水を交換するときは、電源ベースを取り外してください。
2. 熱いガスや電気バーナーの上や近く、加熱されたオーブンの中に置かないでください。
3. 必ずプラグを製品に接続し、次にコードを壁のコンセントに接続してください。
4. 本製品は、表示された使用用途以外には使用しないでください。
5. 製品をタバコや香りなどの揮発性物質や可燃性物質の近くに置かないでください。火災が発生する可能性があります。
6. 製品が破損した場合は使用しないでください。感電や漏電、火災の原因となります。
7. 修理技術者以外は絶対に分解、修理、改造しないでください。故障、火災、感電、製品破損の原因となります。
8. 製品が正常に動作しない場合は、FAQをご覧ください。わからない場合はコールセンターにお問い合わせください。
9. 屋内環境で製品を使用してください。
10. 電源ベースは乾いた布で拭き、水に浸さないでください。
11. 電源ベース表面に金属や異物がないように注意してください。
12. ペットが電源ケーブルを噛まないように注意してください。
13. 給水器が動作し、水が不足していることが検出された場合に水不足アラームが通知されます。給水器が動作していない場合は、水不足アラームは通知されませんのでご注意ください。
14. 本給水器は猫や中小型犬に適した製品です。
15. UVC紫外線はプラスチックや衣類を透過できないため、本機の動作中に放射される紫外線はユーザーやペットに影響を与えません。
16. 長期間使用した後、紫外線にさらされてウォーターポンプケースが老化して黄変するのは正常な現象です。
17. 本製品を過度な煙・ホコリ・高温・振動のある場所に保管しないでください。
18. 子供が機器を使用したり、または子供の近くで使用する場合は、十分に注意してご使用ください。

保証規定

本製品は厳格な検査を合格した上でお届けしています。無償保証期間は、領収書または購入契約書に記載されている購入日から 1 年間です。保証期間内に故障、不具合等が発生した場合、交換等の対応をいたします。

保証期間内でも次の場合は保証対象外となります

1. 故障した本製品を提出いただけない場合
2. 不適切な取り扱い、誤用、乱用等による故障や損傷
3. 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧、盗難等の外的要因による故障や損傷
4. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合
5. 不当な修理や改造・分解等に起因する故障や損傷
6. 不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷
7. その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合

日本電業工作株式会社



Website

カスタマーサポートや設定方法、その他の情報は下記HPをご確認ください

<https://ctas-iot.com>